

Журнал событий в ЧПУ NCT 104/101/102/115

Каждая запись содержит следующие данные:

1. Время: год, месяц, день, час, минута, секунда.
2. Режим работы: EDIT, AUT, MDI, DNC, JOG, INKR JOG, MANUAL, REF.
3. MACHINE ON/OFF
4. Отключение ЧПУ: POD
5. Состояние шпинделя: M3/M4/M5/M19
6. START/STOP
7. Номер программы предназначенной для автоматического запуска.
8. Количество обработанных деталей.
9. Код ошибки.

Если изменится хотя бы один из событий, перечисленных в пунктах 2 – 9, происходит запись в журнале. Записи журнала доступны для пользователей, имеющих интерфейс FEW. Записи просматриваются отдельной программой в удобной форме. Максимальное количество записей 4194304 (значит больше 4-х миллионов). В зависимости от загруженности машины этого может хватить на несколько лет.